

Dicas para Assentamento de Placas Cerâmicas

O manual apresentado tem como objetivo orientar o consumidor final e colocadores de cerâmica, baseando-se na NBR15463/2007 (Norma Brasileira para assentamento de Placas Cerâmicas) de uma forma simplificada. Por isso é apresentado em tópicos, seguindo um passo a passo.

- 1) No recebimento do material na obra, verifique se todas as caixas possuem a mesma tonalidade.
- 2) Antes de iniciar o assentamento, verifique se o piso e/ou parede estão no nível e sem ondulações.
- 3) Limpe com vassoura ou brocha o local a ser assentado, para retirar os resíduos de areia.
- 4) Faça a mistura de peças de diferentes caixas, possibilitando uma melhor harmonia em relação a tonalidade e design.
- 5) Coloque no espaço aonde será assentado a cerâmica, sem argamassa, pois desta forma você poderá planejar a paginação e identificar possíveis problemas nas peças.
- 6) Utilize, para porcelanatos, argamassa de assentamento do tipo ACIII. Para monoporosas (azulejos), utilize argamassa de assentamento ACI.
- 7) Para porcelanatos com formatos superiores a 60x60cm, utilize desempenadeira dentada de 12mm e passe argamassa no contrapiso e na parte de trás do porcelanato - dupla colagem.
- 8) Utilize cruzetas de plástico de 1,5mm para atingir a junta de movimentação de 2mm.
- 9) Não encoste o porcelanato no encontro de planos horizontais (contra-piso) e verticais (paredes, bancadas, pilares, etc), deixe pelo menos uma junta de 5mm, a estas chamamos de juntas de dessolidarização. Preencha esta junta com rejunte.
- 10) Para fixar as peças de porcelanato, utilizar martelo de borracha.
- 11) Aguarde pelo menos 72 horas para rejuntar o porcelanato e o proteja com uma lona.
- 12) Antes de efetuar o rejuntamento, utilize um aspirador para remover toda e qualquer sujeira no interior da junta.
- 13) Preencha a junta até o contra-piso e nivele na superfície no mesmo nível do porcelanato. Nunca aprofunde as juntas, efeito meia cana, pois o mesmo serviria para acúmulo de sujeira e infiltração de água.
- 14) Para grandes formatos, por exemplo, o nosso 150x150cm existe a necessidade de ventosas para o assentamento.

Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail: astec@leveltrade.com.br